KENWOOD

デュアルサイズCD/カセットレシーバー

DPX-4200

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、 説明の通り正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用す ることはできません。

株式会社ケンウッド

KENWOOD CORPORATION

ソースセレクション/時刻調整

CD/Changer T-F

Tape モード

TUNER T- F

Name Set

使いこなし!

ファンクショナルオペレーション

Functional Operation

ディスプレイコントロール

DSPコントロール

Operation イコライザーコントロール

オーディオコントロール

Function

、ここさえ読めばひとまずOK!

イージーオペレーション

EZ Operation





© B64-2318-00 (JW)

Z Operation

Contents

この取扱説明書	れば操作できない! を読むルールが書いてあります 売みかた	0
	7007 / D / C	•4
安全上のご注意		٠6
使用上のご注意		٠8

CDとカセットテープの取り扱い ······10

ここさえ読めばひとまずOK! イージーオペレーション



CD、カセットテープ、FM/AM放送、交通情報の聴き方 …12

Help? Word42

取り付け方法など

付 録

取り付け時のご注意4/
接続46
取り付け48
保証とアフターサービス50
仕様一覧51

使いこなし! ファンクショナルオペレーション Functional operation
ソースセレクション14 ソース選択
時刻調整 ······15 時刻合わせ
CD/Changer モード16 トラックサーチ ディスクサーチ マニュアルサーチ ポーズ
ホース トラック/ディスクリピートプレイ ランダムプレイ マガジンランダムプレイ スキャンプレイ タイトル/テキストスクロール
Tape モード・・・・・・18 早送り/巻戻し プログラム ドルビーB NRシステム ブランクスキップ DPSS インデックススキャンプレイ リピートプレイ テープボジションセレクター
TUNER モード·················20 バンド切り替え チューニング マニュアルメモリー オートメモリー プリセットチューニング
Name Set22 DNPS(ディスクネームプリセット)/ SNPS(ステーションネームプリセット)
ディスプレイコントロール24 ディスプレイ表示切り替え アナライザーの切り替え イルミカラーコントロール イルミユーザーカラー設定

DSP コントロール ·······28 DSPの選択
イコライザーコントロール29 イコライザーイージーの調節 イコライザープロの調節 イコライザープロメモリー
オーディオコントロール32 オーディオコントロール 交通情報音量設定
Function ······34 ファンクションセット

ソースセレクション/時刻調整 CD/Changer モード

Tape モード

TUNER T-F

Name Set

ディスプレイコントロール

712721111

DSPコントロール

イコライザーコントロール

オーディオコントロール


Function

Help

本書の読みかた

この取扱説明書では、本機の使いかたを大きく次の3つのブロックに分けて説明 しています。

ここさえ読めばひとまずOK! イージーオペレーション



すぐに使いたいかたのために、必要最小限の 機能をできるだけ簡単に説明しています。 ここだけ読めば、とりあえずお使いいただけ ます。

使いこなし! ファンクショナルオペレーション

Functional Operation

EZ Operationを習得したらここへ。

すべての機能をステップバイステップで説明 しています。ここを読めば、十分に使いこな すことができます。

Help

? Operation

? Word

思ったとおりに動作しなかったときの原因と 対策を説明しています。

を解説しています。

これらのほかに、本機の取り付け方法などを説明した「付録」があります。

•

取扱説明書に記載されているディスプレイ部やパネルの表記は操作説明を円滑に行うための表示例です。このため、実際の機器とは異なることや、実際にはありえない表示パターンが記載されていることがあります。

本文でのマークについて



共通の操作

ソースにかかわらない共通の操作を表しています。



テープの操作

テープをプレイする操作を表しています。



CDの操作

CDをプレイする操作を表しています。



チューナーの操作

FM/AM放送を受信する操作を表しています。



注意

ケガなどを防ぐための大切な注意事項を表しています。



メモ

本機の損傷を防ぐための注意事項を表しています。 また、機能・使用方法の制限や使いかたのアドバイスも表 しています。

短かく押す

ボタンをチョンと押すことを表し ます。





1秒以上押す

1秒以上(メモリーに書き込むときは 2秒以上)押す操作を表しています。





動作が始まるまで、または画面の表示が変わるまでボタンを押し続ける ことを表します。

ことを表します。 通常、1 秒間押します。また、メモ リーに書き込むときには2 秒間押し ます。押す秒数は矢印の中の表示を 目安にできます。



ソースセレクション/時刻調整 CD/Changer T-F Tape T− F TUNER THE Name Set ディスプレイコントロール DSPコントロール イコライザーコントロール オーディオコントロール **Function**

Help

2全上のごう

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」 をご使用の前によくお読みください。

絵表示について:

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂 き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未 然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。そ の表示と意味は次のようになっています。内容をよく 理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤 った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤 った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が 想定される内容を示して います。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促 す内容があることを告げるもので す。近傍に具体的な注意内容が描 かれています。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は 分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示す る内容を告げるものです。近傍に 具体的な指示内容が描かれていま す。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、そ の他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害について は、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。

交诵事故の発生を防ぐため、必ず以 下の事項をお守りください。







運転者が以下のような行為をするときは、 必ず、安全な場所に車を停車させてから、 行ってください。


●カーオーディオの操作(音量調節、ディ スクの挿入やカセットの挿入・取り出し など)







運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度 でご使用ください。



以下のような異常があった場合は、直ちに 使用を中止し、購入店、ケンウッドサービ スセンター、または営業所へご相談くださ い。そのまま使用すると、火災その他の事 故の原因となります。

- ●音が出ない
- ●ディスプレイが表示されない
- ●異物が入った
- ●水がかかった
- ●煙が出る
- ●変な匂いがする







修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセ ンター、または営業所にご依頼ください。 お客様による修理は、火災その他の事故の 原因となります。



製品の分解や改造はしないでください。 火災その他の事故の原因となります。





ディスク挿入口やカセットテープ挿入口に手や指 を入れないでください。ケガをすることがありま す。



禁止

本製品内に水や異物を入れないでください。発煙、 発火、感電の原因となります。



禁止

製品は、車載用以外としての用途では使用しない でください。



禁止

本製品に、強い衝撃を与えないようにしてください。 ガラス部品を使用しているため、割れてケガをす るおそれがあります。



本製品の取り付け・配線は技術と経験が必要です。 安全のためくお買い上げの販売店>にご依頼くださ い。

使用上のご注意

本機に接続する

ディスクチェンジャーについて

本機には、1998年以降に発売のケンウッド製ディスクチェンジャーが接続できます。接続できるディスクチェンジャーの機種はカタログをご覧ください。

1997年以前のケンウッド製ディスクチェンジャー、および他社製のディスクチェンジャーは接続することはできません。接続すると破損や故障の原因となります。

"O-Nスイッチ"の付いているケンウッド製ディスクチェンジャーは"N"側に設定してください。

接続している機種により、使用できる機能や表示できる情報が異なる場合があります。

本機のDNPS機能は本機内部の記憶機能に10枚まで記憶することができます。また、CDチェンジャーに内蔵の記憶機能についてはCDチェンジャーにより異なりますのでCDチェンジャーの取扱説明書を参照してください。

別売品のCD/MDチェンジャースイッチングユニット "KCA-S210A"を使用するとディスクチェンジャーを2台まで接続することができます。接続などの詳しい説明は「接続」(46ページ) および KCA-S210Aに付属の取扱説明書をご覧ください。


オートアンテナ付き車に 取り付けた場合

ラジオのアンテナが自動的に伸びるオートアンテナ車に取り付けた場合、チューナーモードにしたり交通情報機能をオンにすると、車両のアンテナが自動的に伸びます。

天井の低い車庫に入る場合は、本機の電源をオフにするか、FM/AM放送以外のソースに切り替えてください。

セットの異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まずHelp (p.36) を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、本機のリセットボタンをペン先などで押してください。



リセットボタンを押しても正常に戻らないときや、下記のような場合は、本機の電源をオフにして、購入店またはお近くのケンウッドサービスセンターへ相談してください。

- CDやカセットテープが取り出せない。
- CDやカセットテープを正しく入れ直してもインジケーターの点滅が続く。
- ディスクチェンジャーを接続しているのにディスクチェンジャーモードにならずに "AUX"と表示される。
- KCA-S210A, CA-C1AXが接続されていないと きに "AUX" と表示される。

セットのお手入れについて

本機の前面パネルが汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性のクリーナーをいったん布に付けてから汚れを落とし、その後洗剤を拭き取ってください。

スプレー式のクリーナーなどを直接本機に吹きかけると、本機の機構部品に支障を与えたり、固い布やシンナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が付いたり文字が消えることがあります。

使用できないCD

特殊な形状のCDは使用できません。必ず円形のものをご使用ください。円形以外のCDを使用すると故障の原因になります。





記録面(レーベル面の反対側)が着色してあるものや汚れているCDは引き込まない、取り出せないなどの誤動作をすることがあります。

のでは、 のでは、 のでは、 でしていないCDは使用しないでください。

ファイナライズ処理を行っていないCD-Rおよび CD-RWは再生できません。(ファイナライズ処理 については、お使いのCD-R/CD-RWライティング ソフトやCD-R/CD-RWレコーダーの説明書をご覧 ください)

このほかにもCD-RやCD-RWで記録されたCDは、 記録状態により再生できない場合があります。

レーベル面にシールの貼ってあるCDを使用すると、CDが変形したり、シールがはがれることがあります。本機の故障の原因となることもあるため、レーベル面にシールの貼ってあるCDは使用しないでください。

インクジェットプリンターでレーベル面に印刷したCD-R/CD-RWを長時間再生または放置すると、レーベル面が本機内部に貼り付いてイジェクトできないことがあります。本機の故障の原因となるため、レーベル面に印刷をしたCD-R/CD-RWは使用しないでください。

レンズクリーナーについて

レンズクリーナーは使用しないでください。光学 系部品に損傷を与えたり、イジェクトができなく なるなど、故障の原因になる場合があります。

温度について

直射日光下で窓を閉めきっていると、自動車内は 非常に高温になります。

本機内部が60℃を越える高温になると、保護回路が働いてCDの演奏ができなくなります。

このようなときは、車内の温度を下げてください。 保護回路機能が解除され、演奏ができる状態になります。もし正常に動作しないときはリセットボタンを押してください。

結露について

寒いときにヒーターを付けた直後など、本機の内部に露(水滴)が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではCDの読み取りができなくなります。

このようなときは、CDを取り出して約1時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、 購入店またはケンウッドサービスセンターへ連絡 してください。


CD用アクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、レンズクリーナーなど)は故障の原因となりますので使用しないでください。



8cmCDはアダプターは使用せず、そのまま挿入してください。8cmCDアダプターを使用するとディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因になります。

また、接続するCDチェンジャーで8cmCDを使用する場合は別売の8cmCD用マガジンをご使用くださ




CDとカセットテープの取り扱い

CDの取り扱いについて

CDの汚れや、ゴミ、キズ、反りなどが、音飛びなどの誤動作や、音質劣化の原因になることがあります。取り扱いは記録面に触れないようにしてください。(レーベルが印刷されていない面が記録面です)



CD-RやCD-RWは通常の音楽CDより反射膜が弱いため、傷が付くことなどにより、はがれることがあります。また、指紋による音飛びにも弱いメディアです。取り扱いには十分注意をしてください。詳細な注意事項がCD-RおよびCD-RWのパッケージなどにも書かれています。それらの注意事項も読んでから使用してください。



CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどのノリがはみ出したり、はがした痕があるものはお使いにならないでください。そのままCDプレーヤーにかけるとCDが取り出せなくなったり、故障することがあります。



CDの保存


直射日光があたる場所(シートやダッシュボードの上)など、温度が高い場所には置かないでください。特にCD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ、高温、多湿の環境に弱く、ディスクによっては車内に長時間放置すると使用できなくなる場合があります。

長期間演奏しないときは、本機からCDを取り出して、ケースに入れて保管してください。

キズ、汚れ、反りの原因になりますので、ケース に入れずに重ねて置いたり、斜めに立てかけて保 存しないでください。

新しいCDを使うときは


新しいCDを使うときは、CDのセンターホールや外周部に"バリ"がないことを確認してください。
"バリ"がついたまま使用すると、CDが挿入できなかったり音飛びの原因になります。"バリ"があるときは、ボールペンなどで取り除いてから使用してください。



CDのお手入れ

CDが汚れたときは、市販のクリーニングクロスや 柔らかい木綿の布などで、中心から外側に向かっ て軽くふき取ってください。


従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。



CDの取り出しかた

本機からCDを取り出すときは水平方向に引き出してください。

下側に強く押しながら引き出すとCDの記録面に傷を付ける原因となります。




カセットテープの取り扱いにつ いて

テープにたるみがあるときは、図のように鉛筆などでたるみをなくしてから使用してください。



変形したカセットテープやラベルのはがれかかったカセットテープを使用すると故障の原因になります。ラベルがはがれかかっているときは、貼り直してから使用してください。



カセットテープをダッシュボードの上、リアトレイの上など高温になる場所や、ヒーターの熱風のかかる場所へは置かないでください。

100分以上のカセットテープは大変薄く、テープがピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどのトラブルが起こりやすいので使用しないでください。

エンドレステープは使用しないでください。

ヘッドクリーニングについて

本機を長時間使うと、ヘッドの表面にテープの磁性粉やゴミが付着し、雑音が出たり音質が悪くなることがあります。このようなときは、クリーニングテープやヘッドクリーニングキットでヘッド部分を掃除してください。クリーニングテープ・ヘッドクリーニングキットはオーディオ専門店などで市販されています。中にはカーオーディオ用としては適さないものもありますので、確認のうえお買い求めください。

EZ Operation



ディスクとテープのプレイは簡単!ディスクまたはテープを差し込むだけです。



// 電源をオン/オフします。

押すと電源がオンになります。 1秒以上押すと、電源がオフになります。



/ テープ/CDのプレイとFM/AM放送 を切り替えます。

テープとディスクが入っているときに押すと、 FM/AM放送、テープ、CD、ALL OFFに切り替わり ます



カセットテープを取り出します。



カセットテープをプレイするときは…

プレイするカセットテープを差し込みます。



音量を上げます。



音量を下げます。



/// 音量をすばやく小さくします。

もう一度押すと元の音量に戻ります。 アッテネーターが入っているときはATTインジ ケーターが点滅します。



/√ 1秒以上押すと、交通情報を受信し ■ ます。

もう一度1秒以上押すと元に戻ります。



メモリーされている放送局を選びます


1 SCRL 2 SCN 3 RDM

2秒以上押すと、受信中の放送局をボタンに メモリーします。



- ●安全のため、周囲の音が聞こえる音量でお聴きください。
- ◆全ての操作は、電源をオンにした状態で行ってください。










CDをプレイするときは…

プレイするCDを差し込みます。



CDを取り出します。





早送りします。



FM放送のバンド (FM1/FM2) を切り替えます。



巻戻しします。



AM放送のバンド(AM1/AM2) を切り替えます。



プレイする曲を選びます。

押すたびに、次の曲または現在演奏中の曲の先頭/前の曲になります。 押し続けると、早送り/早戻しができます。



飛び越し選曲します。(DPSS)

続けて押すと、9曲まで飛び越し選曲できます。



受信する放送局を選びます。

受信状態の良い放送局を自動的に受信します。 チューニングモードの設定により、周波数を1ステップずつ変えた り、メモリーしている放送局を順に受信するようにもできます。 (34ページ)



交通情報の周波数(1620kHz/1629kHz/522kHz) を切り替えます。

ソースセレクション/時刻調整

CD/Changer T-F

Tape ₹-ド

TUNER T- K

Name Set

ディスプレイコントロール

DSPコントロール


イコライザーコントロール

オーディオコントロール

Function

Help

ソースセレクション



リソース選択

プレイするソースを切り替えます。





押すたびに次の順で切り替わります。



別売品のユニットが接続されているときには、 次の順で切り替わります。



別売品のKCA-S210AまたはCA-C1AXを接続すると "AUX"が表示され、AUX入力された音声を出力す ることができます。

時刻調整

プレイするソースを選びます。 また、時計表示の時刻調整をします。

門刻合わせ

時計表示の時刻を合わせます。

【 1 】 時計表示を選びます





② AM10:00

- 申計表示のしかたは、「ディスプレイ表示切り替え」 (24ページ)を参照してください。
- 2 時刻合わせを開始します







①表示が点滅するまで押し続けます。

3 時刻を合わせます

"時"を合わせる





"分"を合わせる






4 時刻合わせを終了します






00秒からカウントがスタートします。

CD/Changer E-F




トラックサーチ

順に曲を選びます。



ディスクサーチ(ディスクチェンジャーのみ) プレイするディスクを選択します。



● "10"番目のディスク番号は"0"と表示されます。

マニュアルサーチ

現在プレイ中の曲を早送り/早戻しします。



ボタンを押している間だけ、早送り/早戻しされます。

ポーズ

現在プレイ中の曲を一時停止します



もう一度押すとプレイを再開します。

↑トラック/ディスクリピートプレイ

現在聴いている曲またはディスクを繰り返しプ レイします。



押すたびに、次の通りにオン/オフします。



ランダムプレイ

現在のディスク内の曲をランダムな順でプレイ します。



押すたびに、ランダムプレイがオン/オフします。 ランダムプレイ中はRDMインジケーターが点灯します。

を押すと、次の曲をランダムに選択します。

CDまたは別売品のディスクチェンジャーでいろいろな機能を使ってプレイします。

基本的なCDの聴き方はEZ Operation (12ページ) をご覧ください。

゚゚゚゚゙゙マガジンランダムプレイ

(ディスクチェンジャーのみ)

ディスクチェンジャーにセットされているディ スクの中からランダムな順でプレイします。





M-Random

押すたびに、マガジンランダムプレイがオン/オフします。

マガジンランダムプレイがオンのときはM.RDMインジケーターが点灯します。



▶ を押すと、次の曲をランダムに選択します。

スキャンプレイ

ディスク内の各曲の先頭部分を10秒間ずつプレイして曲を探すことができます。

1 スキャンプレイを開始します







スキャンプレイ中は**SCN**インジケーターが点 灯し、トラックナンバーが点滅します。

【 2 ┃ 聴きたい曲のところで…





その曲からプレイされます。

すべてのトラックがスキャンされると、スキャンプレイは、自動的に終了します。

▼ タイトル/テキストスクロール 「ディスクチェンジャーのみ)

(アイスファエンファー 6006) ディスプレイのタイトル/テキスト表示をスク

ディスフレイのタイトル/テキスト表示をスク ロール設定が "Manu" のときにスクロールさせ ます。

(1) タイトル/テキスト表示にします





D-Title

「ディスプレイ表示切り替え」(24ページ)を 参照して、ディスク/トラックタイトルまたは ディスク/トラックテキストを表示します。

2 スクロールします






表示中のディスク/トラックタイトルまたはディスク/トラックテキストが1回スクロールします。



- スクロール設定を "Auto" にしているときに上記 の操作を行うと、タイトル/テキストが最初の文 字からスクロールを開始します。スクロール選択 の方法は、「ファンクションセット」(34ページ) を参照してください。
 - スクロール可能なタイトル/テキスト表示については、「Help? Word」(43ページ)の「SCL」を参照してください。

Tape _{E-F}



₹早送り/巻戻し

テープを早送り/巻戻しします。











REW

早送り/巻戻しを解除するには





プログラム

テープの再生方向(A面とB面)を切り替えます。







押すたびに、テープの再生方向が切り替わります。

♥ドルビーB NRシステム

ドルビーB NRシステムをオン/オフします。





押すたびに、ドルビーB NRシステムがオン/オフします。ドルビーB NRシステムを使用しているテープをプレイするときは、オンにします。ドルビーB NRシステムがオンのときは、B NRインジケーターが点灯します。

ブランクスキップ

10秒以上続く無録音部分を早送りします。






B.S On

押すたびに、ブランクスキップがオン/オフします。 ブランクスキップがオンのときは、**BS**インジケー ターが点灯します。 カセットテープをいろいろな機能を使ってプレイします。

基本的なカセットテープの聴き方はEZ Operation(12ページ)をご覧ください。

DPSS (ダイレクトプログラムサーチシステム) 先の曲や前の曲を飛び越し選曲します。



連続して押すと、9曲まで飛び越し選曲できます。

途中で中止するときは





インデックススキャンプレイ

テープ内の各曲の先頭部分を10秒ずつプレイして曲を探すことができます。

1 インデックススキャンプレイを開始します





IDX Scan

インデックススキャンプレイ中は、**SCN**イン ジケーターが点灯します。

〔2 閲聴きたい曲のところで…





その曲からプレイされます。

リピートプレイ

現在の曲を繰り返しプレイします。





Repeat

押すたびに、リピートプレイがオン/オフします。 リピートプレイがオンのときは、REPインジケー ターが点灯します。

•

DPSS、インデックススキャンプレイ、リピートプレイするためには、曲間に4秒間以上の無録音部分が必要です。

テープポジションセレクター

テープポジションのメタルのオン/オフをします。






MTL On

押すたびに、メタルポジションセレクターがオン/ オフします。なお、メタルテープ(TypeIV)また はクロムテープ(TypeII)をプレイするときは、 オンにします。

メタルポジションセレクターがオンのときは、 MTLインジケーターが点灯します。

TUNER E-F



♥ バンド切り替え

FM1とFM2に切り替えます。





AM1とAM2に切り替えます。





チューニング

受信する放送局を選びます。

1 バンドを選びます

前記の「バンド切り替え」を参照してバンド を選びます。

2 放送局を選びます







チューニングモードが "Auto 1" のとき (AUTO 1インジケーターが点灯しています) 受信状態の良い放送局を自動的に選びます。

チューニングモードが "Auto 2" のとき (AUTO 2インジケーターが点灯しています) メモリーされている放送局を番号順に受信します。

チューニングモードが"Manual"のとき 押すたびに、周波数が1ステップずつ変わり ます。

- ●チューニングモードは「ファンクションセット」 (34ページ)で選択できます。
 - ●FMステレオ放送を受信するとSTインジケーター が点灯します。

マニュアルメモリー

受信中の放送局をメモリーします。

1 バンドを選びます

前記の「バンド切り替え」を参照してバンドを選びます。

2 放送局を選びます







3 メモリーするナンバー(1~6のいずれか)を選択します





F1 84.7 2

ボタンナンバー表示が1回点滅するまで押し 続けます。 FM/AM放送を受信します。

また、各バンドごとに6局までの放送局をメモリーしておくこともできます。

基本的なFM/AM放送の聴き方はEZ Operation (12ページ) をご覧ください。

オートメモリー

受信状態の良い放送局を自動的に選んでメモリ ーします。

1 バンドを選びます

前記の「バンド切り替え」を参照してバンド を選びます。

〔2 ファンクションセットモードにします






Function

"Function"と表示されるまで押し続けます。

3 ┃ オートメモリー項目を選択します







4 ■ オートメモリーを開始します







A1-1562 chA

周波数表示になるまで押し続けます。 6局メモリーするか、周波数を1周すると自 動的にオートメモリーは終了します。

プリセットチューニング

メモリーされている放送局を受信します。

1 バンドを選びます

前記の「バンド切り替え」を参照してバンド を選びます。

メモリーされているナンバー(1~6)を選択します








F1 84.7 ^{ch}2

押したボタンの番号がメモリーナンバーに表 示され、メモリーされている周波数が呼び出 されます。

Name Set



DNPS (ディスクネームプリセット) / SNPS (ステーションネームプリセット)

CDやFM/AM放送局に名前を付けます。 FM/AM放送局には30局までステーションネーム をセットできます。

また、本機CDプレーヤーには10枚までディスク ネームをセットできます。

1 名前を付けるCD/放送局を選びます



- ●時計表示中または、スキャンプレイ、マガジンランダムプレイ中はDNPS/SNPSは行えません。時計表示または、スキャンプレイ、マガジンランダムプレイ以外を選択しておいてください。
 - 交通情報モード中に受信している放送局にも同様 の操作で名前を付けることができます。
 - MDまたはAUXに名前は付けられません。

2 ネームセットモードにします







"Name Set"と表示されるまで押し続けます。

3 文字を入力する位置にカーソルを移動します





(<u>;</u>;-----

4 文字の種類を選びます





押すたびに次の順で切り替わります。



5 文字を選びます







FM/AM放送局や本機内蔵のCDプレーヤーと別売品のCDチェンジャーにセットされているCDに名前を付けて表示させることができます。

- 6 3~5を繰り返して、すべての文字を入力します
- 7 ネームセットモードを終了します








- 10秒間以上、なにも操作しないとその時点で名前 が確定されます。
- 名前は8文字まで登録できます。
- ●CDはトラック数(曲数)と総録音時間で識別されます。このため、これらが同じCDの場合には 識別できません。
- バッテリーから外すとDNPS/SNPSは消去されま
- ●ディスクネームをセットできるディスクの枚数 は、接続しているCDチェンジャーにより異なり ます。くわしくはCDチェンジャーに付属の取扱 説明書をご覧ください。
- 本機とディスクチェンジャーはそれぞれのメモリーで名前を記憶しています。このため本機内部の CDプレーヤーで名前を付けたディスクをディス クチェンジャーでプレイしてもDNPSは表示され ません。
- ●登録した名前を変更するには、変更したいCDや放送局の名前を表示させたあと、手順2~6の操作により変更できます。

ディスプレイコントロール



↑ ディスプレイ表示切り替え


ディスプレイに表示される情報を切り替えます。





押すたびに次の順で切り替わります。







ディスプレイに表示する情報やカラーなどの設定をします。

アナライザーの切り替え

スペクトラムアナライザー表示を切り替えます。

【 1 ┃ スペアナコントロールモードにします





SPEANA

"SPEANA"と表示されるまで押し続けます。

2 アナライザーを選択します





押すたびに次の順で切り替わります。



アナライザーの切り替えはALL OFFモード以外のモード中に設定できます。


【 3 ┃ スペアナコントロールモードを終了します





または、約10秒間以上、なにも操作しないで おきます。

ディスプレイコントロール



イルミカラーコントロール ディスプレイのイルミネーション色を設定しま す。

▋ イルミコントロールモードにします





Illumi

イルミネーション色を選択します





押すたびに次の順で切り替わります。

"ユーザーカラー"は「イルミユーザーカラー設定| (次ページ) で調整した色が呼び出されます。



イルミコントロールモードを終了します





または、約10秒間以上、なにも操作しないで おきます。

ディスプレイコントロール

イルミユーザーカラー設定

ディスプレイ色を自由に調整します。

■ イルミコントロールモードにします







2 調整する色を選択します



イルミネーション色がユーザーカラー設定に なり、押すたびに次の順で切り替わります。




3 イルミネーション色を調整します





押すたびにそれぞれの色が、次のように切り 替わります。



4 イルミコントロールモードを終了します






または、約10秒間以上、なにも操作しないで おきます。

「イルミカラーコントロール」(前ページ)で "ユーザーカラー"を選ぶと、ここで調整した 色が呼び出されます。

DSPコントロール/



* DSPの選択

DSP機能を使用して、疑似音効果を呼び出します。

1 DSPモードにします





DSP mode

DSP効果のかかった音が出力されます。 DSPモードがオンのときはDSPインジケーターが点滅します。



- DSPの設定はALL OFFモード以外のモード中に設定できます。
- ●バランス/フェダーを中央位置以外に設定する と、正しいDSP効果が得られません。DSPシステ ムのオン中は、バランス/フェダーを中央位置に して使用してください。

【 2 】 サウンドフィールドの選択をします





押すたびに次の順で切り替わります。



10秒間以上、なにも操作しないでおくとサウンドフィールドの選択を終了します。

DSPシステムをオフにするときは





"DSP Off" と表示されるまで押し続けるか、または**DSP**インジケーターが消えるまで押し続けます。

DSP効果が解除されます。

イコライザーコントロール Functional common

DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の選択ができます。 また、イコライザーカーブの設定や調節をします。

' イコライザーイージーの調節

ジャンル別に設定された音質を呼び出して、そ の効果の強弱を設定します。

1 イコライザーイージーモードにします







● イコライザーイージーモードは、「ファンクション セット」(34ページ)の "EQ" 項目が "EASY" に 設定されている場合に行えます。

2 イコライザーカーブを選択します





押すたびに次の順で切り替わります。選択中 のジャンルのインジケーターが点滅します。



3 イコライザーの音質効果を調節します





押すたびに次の順で切り替わります。 "****" はイコライザーカーブの "Rock" ~ "Light" が表示されます。



イコライザーカーブが "Flat" の場合、音質効果の 調節できません。

4 ┃ イコライザーイジーの調節を終了します






1秒以上押し続けるとイコライザーイージーの調節が終了します。

または、10秒間以上何も操作しないでおきます。

イコライザーコントロール



↑ イコライザープロの調節

ジャンル別に設定された音質を好みの音質に調 節します。

1 イコライザープロモードにします





EQ PRO

↑ イコライザーイージーモードは、「ファンクション セット」(34ページ)の "EQ"項目が "PRO" に設 定されている場合に行えます。

【2】 イコライザーカーブを選択します





イコライザーイージーの調節(29ページ)の 手順 2 を参照してイコライザーカーブを選択 します。

3 音質効果の設定項目を選択します





4 音質効果の値を選択します







設定できる項目と値は次のとおりです。

設定項目	設定値
Bas F* (低音中心周波数)	60/70/80/100 または150(Hz)
Bas LV (低音レベル)	-12~+12
Bas Q* (低音クォリティー ファクター)	1.0/1.25/1.5/2.0
EXT* (低音中心周波数伸張)	On/Off
Mid F* (中低音中心周波数)	500/1.0k/1.5k /2.0k(Hz)
Mid LV (中低音レベル)	-12~+12
Mid Q* (中低音クォリティー ファクター)	1.0/2.0
Tre F* (高音中心周波数)	10.0/12.5/15.0 /17.5(kHz)
Tre LV (高音レベル)	-12~+12

イコライザーコントロール

イコライザープロの調節を終了します





1秒以上押し続けるとイコライザープロの調 節が終了します。

または、10秒間以上何も操作しないでおきま



- ●*マークが付いた項目の詳しい機能については、 「Help?Word」(42ページ)をご覧ください。
- ●手順3~4で設定した値は、右ページの方法でメ モリーしたり、呼び出すことができます。各設定 項目を調整すると"User"と表示されます。
- Bas Q(低音クォリティファクター)の設定値に より、Bas F(低音中心周波数)の設定可能な周 波数が以下のように変わります。

Bas Q 設定値	Bas F 設定可能値
1.0/1.25/1.5	60/70/80/100(Hz)
2.0	60/70/80/150(Hz)

イコライザープロメモリー

イコライザープロの設定を3種類までメモリー しておくことができます。

イコライザーカーブを設定します

「イコライザープロの調節」(前ページ)を参照 して手順1~手順4を行います。

メモリーするボタン (1~3のいずれか) を選びます



Memory 2

"Memory ○"と表示されるまで押し続けます。


イコライザープロを呼び出すときは



Memory 2

「イコライザープロの調節 | (前ページ) の手順1 のあとに押すと、メモリーされているイコライザ ープロの音質効果が呼び出されます。

オーディオコントロール



● オーディオコントロール 音量バランスを設定します。

1 オーディオコントロールをオンにします



AUD mode

"AUD mode"と表示されるまで押し続けます。

オーディオコントロールはALL OFFモード以外のモード中に設定できます。

2 設定する項目を選択します





3 ■ 値を選択します







設定できる項目と値は次のとおりです。

設定項目	設定値
BAL	L15~ 00 ~R15
(左右の音量レベル)	(左) (右)
FAD	R15~ 00 ~F15
(前後の音量レベル)	(後) (前)

(太字は初期設定値)

4 オーディオコントロールを終了します





音質バランスなどを調整します。 また、交通情報を受信時の音量を設定します。

交通情報音量設定

交通情報受信時の音量をメモリーします。

〔 1 交通情報モードにします






TRAFFIC

"TRAFFIC"と表示するまで押し続けます。

(2 ┃ 設定したい音量にします





(3 | 音量をメモリーします

音量表示中に・・・





音量表示中に、音量表示が1回点滅するまで 押し続けます。


4 交通情報モードを終了します





1 秒以上押すと、交通情報モードが解除されます。次回から交通情報モードにすると、自動的にこの設定した音量になります。

Function



・ファンクションセット

操作時のビープ音などの各種の機能を設定します。

1 設定項目があるモードにします





2 ファンクションセットモードにします





Function

"Function"と表示されるまで押し続けます。

3 設定する項目を選択します





右表の順番で設定項目が切り替わります。

▼ *マークが付いた項目の詳しい機能については、 「Help ?Word」(42ページ)をご覧ください。

4 設定値を選択します







設定できる項目と値は次のとおりです。 "EQ"項目の設定は下記の方法で切り替わります。

"EQ"項目の切り替え方







1 秒以上押すたびに、"EQ EASY" と "EQ PRO" が切り替わります。

本機の各種機能を設定します。

ALL OFFモード中のみ

設定項目	設定値
COL* (ディスプレイの カラーモード設定)	Sync/Fix
CONT* (ディスプレイの文字 のコントラスト調整)	1~ 7 ~11
BEEP* (ビープ音)	On/Off
Open* (電源オン時のデモン ストレーション)	On/Off
EQ* (イコライザーの調節)	EASY/PRO

(太字は初期設定値)

TUNERモード中のみ

設定項目	設定値
Auto/Manual* (チューニングモード)	Auto 1/ Auto 2/ Manual
MONO* (FM放送モノラル チューニング)	On/ Off
A-Memory (オートメモリー)	設定の方法は21 ページをご覧く ださい。

(太字は初期設定値)

•

"MONO"項目はFM放送を受信時に設定が可能になります。

CD-CH/MD-CHモード中のみ

設定項目	設定値
SCL* (タイトル/テキスト オートスクロール)	Auto /Manu

(太字は初期設定値)

5 ファンクションセットモードを終了します





Help? Operation

電源がオンにならない

- ●ヒューズが切れている。
- ●入出力ケーブル、電源コード、パワーコントロールコードなどの接続が間違っている。
- ●コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
- ●「接続」(46ページ)を見て正しく接続し直してください。

音が出ない/音が小さい

フェダー、バランスが片方に寄っている。

フェダーやバランスを正しく調整してください。 (32ページ)

操作スイッチを押しても動作しない

内蔵のマイコンが誤動作している。

リセットボタンを押してください。(8ページ)

音質が悪い(音がひずむ)

- ●音量が大きすぎる。
- ■スピーカーコードが車両側のネジにかみ 込んでいる。
- ●スピーカーの配線が間違っている。
- ●チューナーにDSP効果の強い設定 (Churchなど) にしている。
- ●音量を適正に調整してください。
- ●スピーカーの配線を確認してください。
- ●スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。
- ●DSPをオフにするか効果の弱い設定に替えてください。 チューナーの受信状態によりひずんで聞こえる場合があ ります。(28ページ)

チューナーの感度が悪い

- ●自動車のアンテナが伸びていない。
- ●アンテナコントロール電源が接続されていない。
- ●アンテナ入力がきちんと接続されていない。
- ●アンテナを十分に伸ばしてください。
- ●「接続」(46ページ)を見て正しく接続し直してください。
- ●アンテナ入力を確実に接続してください。

SRCボタンを押しても、望むソースに切り替わらない

- それぞれのソースを聴くのに必要な別売 品のユニットが接続されていない。
- ●別売品ユニットを接続後にリセットボタンが押されていない。
- ●別売品ユニットのO-NスイッチをO側に している。
- ◆本機が対応していないディスクチェンジャーを使用している。
- ●接続されていないソースには切り替わりません。「接続」 (46ページ) を見て正しく接続してください。
- リセットボタンを押してください。(8ページ)
- ●O-NスイッチはN側に設定してください。
- ●対応モデルのディスクチェンジャーをお使いください。 (8ページ)

Tape mode

カセットテープが入らない

- ●すでにカセットテープが入っている。
- ●カセットハーフが変形している。
- ●逆向きに入れようとした。

- ●入っているカセットテープを取り出してください。
- ●他のカセットテープを使用してください。
- ●テープが見える面を右にして入れてください。

SRCボタンを押しても、テープに切り替わらない

カセットテープがセットされていない。

カセットテープをセットしてください。

カセットテープを取り出せない

車両のACCスイッチをオフにしてから10分以 上経過したため。 ACCスイッチをオフにしてからカセットテープを取り出せるのは10分以内です。10分以上経過した場合は、再度ACCをオンにしてからイジェクトボタンを押してください。

テープでDPSS、リピート、インデックススキャンできない、目的の位置で止まらない

曲間の無録音部分が短すぎる。

曲間に無録音部分を4秒以上入れてください。

曲の途中で早送りされる

録音レベルの低い部分が10秒間以上ある。

ブランクスキップをオフにしてください。(18ページ)

ブランクスキップされない

無録音部分の雑音が大きい。

雑音が小さくなるように録音してください。

曲の先頭しかプレイしない

インデックススキャンプレイがオンになっている。

インデックススキャンプレイをオフにしてください。 (19ページ)

音質が悪い

- ●テープポジションセレクターの設定が違っている。
- ●ドルビーB NRシステムの設定が違っている。
- ●プレイしているカセットテープのポジション(タイプ) を確認して、正しく設定してください。(19/43ページ)
- ●ドルビーB NRシステムを使用して録音したテープか確認 してください。(18ページ)

CD/Changer mode

SRCボタンを押してもCDに切り替わらない

CDがセットされていない。

プレイするCDをセットしてください。

CDが入らない

すでにCDが入っている。

入っているCDを取り出してから入れてください。

内蔵のCDを取り出せない

- ●ディスクがイジェクト途中で止まっている。
- ●車両のACCスイッチをオフにしてから10分 以上経過したため。
- ●CD EJECTボタンをCDがイジェクトするまで押し続けて ください。
- ACCスイッチをオフにしてからディスクを取り出せるのは10分以内です。10分以上経過した場合は、再度ACCをオンにしてからイジェクトボタンを押してください。

内蔵のCDプレイ中に振動で音飛びする

- ●取り付け角度が30°を超えている。
- ●取り付けが不安定になっている。
- ●30°以下になるように取り付けし直してください。
- ●しっかりと取り付けし直してください。なお、駐停車中でも音飛びする場合や同じ場所で音飛びする場合はディスクに原因があります。

CDをプレイできない

- ●CDが裏返しである。
- ●CDが異常に汚れている。
- ●結露している。
- ●CDが内部的に検出されていない。
- ●レーベル面を上にして入れ直してください。
- ●「CDとカセットテープの取り扱い」を見て、CDをクリーニングしてください。(10ページ)
- ●しばらく放置してから使用してください。(9ページ)
- ●リセットボタンを押してCDを取り出してから、再度CD を挿入してください。

CD-R、CD-RWがプレイできない

- ●ファイナライズ処理を行っていない。
- CD-R/CD-RW未対応のCDチェンジャーで プレイしている。
- ●CDレコーダーでファイナライズ処理を行ってください。 ファイナライズ処理については、お使いのCD-R/CD-RW ライティングソフトやCD-R/CD-RWレコーダーの説明書 をご覧ください。
- CD-R/CD-RW未対応のCDチェンジャーではプレイできせん。

CDテキストが表示されない

- ●使用しているディスクチェンジャーが 1997年以前に発売のディスクチェンジャ ーで、"O-N" スイッチがない。
- ●使用しているディスクチェンジャーの "O-N" スイッチを "O" にしている。
- ●1998年以降発売のディスクチェンジャーを使用してください。
- ●ディスクチェンジャーの "O-N" スイッチを "N" にして ください。

選曲操作をしても、目的の曲に切り替わらない

ランダムプレイがオンになっている。

ランダムプレイをオフにしてください。(16ページ)

同じ曲を繰り返しプレイするだけで、次の曲に進まない

トラックリピートプレイがオンになっている。

トラックリピートプレイをオフにしてください。(16ページ)

曲の先頭しかプレイされない

スキャンプレイがオンになっている。

スキャンプレイをオフにしてください。(17ページ)

曲が順にプレイされない

ランダムプレイがオンになっている。

ランダムプレイをオフにしてください。(16ページ)

チェンジャー内のディスクが順に演奏されない

マガジンランダムプレイがオンになっている。

マガジンランダムプレイをオフにしてください。(17ページ)

チェンジャー内の同じディスクだけしかプレイされない

ディスクリピートプレイがオンになっている。

ディスクリピートプレイをオフにしてください。(16ページ)

トラックサーチできない

最初のトラックで前の曲へ、最後のトラック で先の曲へトラックサーチしようとしている。 ディスクリピート中などを除き、最初のトラックから最後のトラックへ、最後のトラックから最初のトラックへはトラックサーチできません。

チェンジャーのマガジンランダムができない

ディスクが1枚しか入っていない。

ディスクを2枚以上挿入してください。

文字がスクロールしない

「ディスクネームを表示しているため。

スクロール表示されるのはディスクテキスト、トラックテキストです。

チェンジャーで文字がスクロールされない

ディスクネームを表示しているため。

スクロール表示されるのはディスク/トラックタイトルとディスク/トラックテキストです。

チェンジャーでタイトル表示に切り替えても "No Title/No Text" と表示される

ディスクタイトルやトラックタイトル、ディスクテキスト、トラックテキストが記録 されていない。 ディスクタイトルやトラックタイトル、ディスクテキスト、 トラックテキストが記録されたディスクをプレイしてくだ さい。



Name Set

DNPSができない

- 接続したCDチェンジャーがDNPSに対応していない。
- ●MDをプレイしている。
- ●時計表示中または、スキャンプレイ、マガジンランダムプレイがオンになっている。/
- ●CDチェンジャーがDNPS機能に対応していないと使用できません。
- MDにDNPSはできません。
- ●時計表示中または、スキャンプレイ、マガジンランダム プレイをオフにしてください。

登録したはずのステーションネームが消えた

- ●31局目のステーションネームを登録した。
- ●本機をバッテリーから外したため。
- ●登録できるステーションネームは30局分です。
- ●本機をバッテリーから外すとステーションネームは消去されます。

登録したはずのディスクネームが消えた

- ●本機に11枚目のディスクネームを登録した。または、CDチェンジャーの登録枚数を超えた。
- ●本機をバッテリーから外したため。
- ●本機に登録できるディスクネームは10枚分です。CDチェンジャーの登録可能枚数はCDチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。
- ●本機をバッテリーから外すとディスクネームは消去されます。

ディスクネームがまちがって表示される

総録音時間とトラック数が同じディスクが すでに登録されている。 識別する方法はありません。

Display/DSP/Equalizer Control

アナライザーの切り替えができない

ALL OFFモードになっている。

SRCボタンを押して、オーディオソースに切り替えてから アナライザーの切り替えをしてください。

DSP効果が得られない

- 2スピーカーシステムになっている。
- フロントスピーカーとリアスピーカー、あるいは右スピーカーと左スピーカーが逆に接続されている。
- ●スピーカーの極性が逆に接続されている。
- ●フェダーまたはバランスの調整が片側に片 寄っている。
- ●「接続」(46ページ)を見て正しく接続し直してください。
- ●フェダーやバランスを正しく調整してください。 (32ページ)

DSPまたはイコライザーの効果が得られない

交通情報モードにしている。

交通情報モード中は、自動的にDSP機能またはイコライザー機能が一時解除されます。

Error 04 : ●ディスクが異常に汚れている。

●ディスクが裏返しになっている。●ディスクに傷が多く付いている。●ディスクが入っていない。

●トレイが入っていない。

➡ほかのディスクを使用してください。

Error 12 : 演奏しようとしたMDがデータ用MDです。

➡データ用MDを取り出して、音楽用MDを入れてください。

EJECT : ●ディスクマガジンがセットされていない。

●ディスクマガジンが完全に入っていない。

など

No Disc : ディスクマガジンにディスクが1枚も入っていない。

No Name : ●ステーションネームプリセットされていない放送局を受信中に、放送局名表示にしよう

とした。

●ディスクネームプリセットされていないCDを演奏中に、ディスク名表示にしようとした。

No Title : タイトルが記録されていないMDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表示

にしようとした。

No Text : CDテキストが記録されていないCDを演奏中に、ディスクタイトルやトラックタイトル表

示にしようとした。

No Track : 演奏しようとしたMDに何も録音されていない。

Blank : 演奏しようとしたMDにデータが1つも記録されていない。

システムの異常を以下のように表示してお知らせします。

Error 77: 何らかの原因で正常に動作していない。

➡本機のリセットボタンを押してください。"Error 77"の表示が消えない場合、お近くの

ケンウッドサービス窓口へご相談ください。

Hold: 本機のCDプレーヤーやディスクチェンジャーの内部温度が 60℃以上になると保護回路が

働き、動作しなくなることがあります。このときこの表示が出ます。

→本機またはディスクチェンジャーの取り付け場所の温度を下げてから使用してください。

Error 99 : ●ディスクマガジンに異常がある。

⇒ディスクマガジンを取り出して、ディスクマガジン内を確認してください。

●何らかの原因で正常に動作していない。

→イジェクトボタンを押してください。イジェクトボタンを押しても表示が消えないとき は本機のリセットボタンを押してください。なお、表示が消えない場合、お近くのケン

ウッドサービス窓口へご相談ください。

♠ (点滅) : CDプレーヤーが正常に動作していない。

→CDを取り出してから、CDを入れなおしてください。

(点滅) : テーププレーヤーが正常に動作していない。

➡カセットテープを取り出してから、カセットテープを入れなおしてください。

Help?word

Bas F /Mid F /Tre F

(バスフリケンシィ/ミドルフリケンシィ/トレブルフリケンシィ)

低音、中音および高音を調節する周波数(中心周波 数)を、この機能を使って設定することができます。

Bas O/Mid O

(バスクォリティーファクタ/ミドルクォリティーファクタ)

低音と中音の調節スロープを設定する機能です。設 定値が大きくなるほどスロープの傾斜が大きくなり ます。



BEEP

(ビープ)

ボタンを押したときに、押されたことが確認できるように"ピッ"音がする機能です。押してすぐ離したときには"ピッ"と鳴り、1秒以上または2秒以上押して機能をオンにしたときには"ピッピッ"と鳴ります。うるさく感じたときには"Off"にすることにより消すことができます。

COL

(バリアブルカラー)

ディスプレイのカラーモードを設定します。

Sync: ボリューム調節中、アッテネーターオン中に ディスプレイの色が次々に変わります。

Fix : ディスプレイの色が設定した色に固定されま

す。

CONT

(コントラスト)

文字のコントラストを設定することができる機能です。

Dolby B NR

(ドルビー B ノイズ リダクション)

テープのノイズを軽減するための機能で、ドルビー ラボラトリーズ社により統一された規格です。

ドルビーB NRシステムを使用して録音したテープは、再生するときもドルビーB NRシステムを使用して再生します。

DSP: Digital Signal Processor

(デジタルシグナルプロセッサー)

音楽信号をデジタル処理することにより、反射音や 残響音などの音響効果を作り出し、擬似的にコンサ ートホールなどの音場空間を作る機能です。

EQ

(イコライザーモード)

イコライザーモードには "EASY" と "PRO" の 2 つのモードがあり、使用したいモードを選択します。 "EASY" モードは、ジャンル別に設定されたイコライザーカーブ(ロック、ポップス、ダンスなど)の 選択と効果の強弱を調節できます。


"PRO"モードは、イコライザーカーブを選択する 他に各設定項目を調節することができます。

(調節のしかたは29ページ~31ページをご覧ください)

EXT

(エキステンテッド)

この機能をONに設定すると、低音中心周波数が低域 側に約20%伸びた状態になります。



MONO

(モノラル)

この機能でFMステレオ放送をモノラル音声にすることができます。

受信状態の悪いFM放送局を聴いているときに、音声をモノラルにすると雑音が軽減されて聴き易くなるときがあります。

Open

(オープニング)

電源をオンにしたときの、デモンストレーション表示の有無を設定できます。

SCL

(スクロール)

ディスプレイにディスク/トラックタイトル、ディスク/トラックテキストを選択しているとき、文字数が多いため表示しきれない場合にスクロールして表示する機能です。

この機能を "Auto" に設定しておくとスクロールを 繰り返し行い、"Manu" に設定しておくと表示が変 わったときだけ 1 回スクロール表示するようにでき ます。

チューニングモード

放送局の探し方を設定することができます。

Auto 1: 放送局を自動的に見つけ出します。

Auto 2:メモリーされている放送局を順番に受信し

ます。

Manual:1ステップずつ周波数が変わります。

ディスクチェンジャー

外部接続された別売品のCDチェンジャー(KDC-C510、KDC-C506など)、MDチェンジャー(KMD-C30、RJ-480など)、マルチDISCチェンジャー(VD-C77など)です。

テープポジション

カセットテープのテープ(磁性体)の種類は4種類があります。

テープの種類に合わせてテープポジションセレクターをOnかOffに設定してください。カセットテープの種類とテープポジションの設定は下記の通りです。 MTL On:メタルテープ(Type IV)、フェリクロムテープ(Type III)、およびクロムテープ(Type

MTL Off: ノーマルテープ(Type I)

交通情報:TI

(トラフィック インフォメーション)

高速道路上などでは決められた周波数で交通情報を 放送しています。

テープやCDなどを聴いていても、すばやく交通情報の周波数を選択することができる機能です。

取り付け時のご注意

♠警告





大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災などの原因となります。本製品はDC12V⊝アース車専用です。





配線作業中は、バッテリーの⊝端子を外して から行ってください。

ショート事故による感電やケガの原因となります。





本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載して ある通りに行ってください。

配線を間違えますと、火災、その他の事故の 原因となります。





コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。リード線の電流容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。





本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。交通事故やケガの原因となります。





本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付用部品をご使用ください。取付用付属品をご使用にならないと、製品内部を壊し、ショート事故による火災が起こるおそれがあります。また、取り付け不備により運転中に製品が外れて人に当たるなど、ケガの原因となります。



アースコードを、ステアリング部やブレーキ ライン系統などの重要保安部品のボルトやナットに取り付けないでください。事故などの 原因となります。





車両電源配線用コード以外で延長しないでく ださい。

コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱 事故による火災が起こるおそれがあります。 また、電流容量オーバーにより、火災が起こ るおそれがあります。





車両の板金部の近くを通るコードには、保護 用テープを巻いてください。

コードが切れると、ショート事故により、火 災となるおそれがあります。



バッテリー雷源(黄)を接続する車両側雷源 のヒューズ容量が、本機のヒューズ容量(10A) 以上であることを確認してください。

また、別売品のパワーアンプなどを接続する 場合は、それらと本機との総ヒューズ容量が 車両側のヒューズ容量以下であることを確認 してください。もし、超える場合には、バッ テリーから直接電源を取ってください。

車両側のヒューズ容量を超える電源を接続す ると、リード線の電流容量オーバーにより、 火災などの事故の原因となります。





車体に穴を開けて取り付ける際は、パイプ 類・タンク・電気配線などの位置を確認のう え、これらと当たったり接触することがない ようにしてください。火災の原因になります。





本製品の取り付け終了後に、車のブレーキラ ンプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパー などが正常に動作することを確認してくださ い。正常に動作しない場合は、正常に動作す るように取り付けをやり直してください。




本製品、または車両のヒューズが切れたとき は、コードがショートしていないことを確認 後、必ずヒューズに表示されている容量(ア ンペア数)の新しいヒューズと交換してくだ さい。規定容量以外のヒューズを使用します と、火災の原因になります。



事故防止のため、電池やネジなどの小物類は 幼児の手の届かないところに保管してくださ い。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相 談してください。


初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、 ショート事故防止のため必ずバッテリーの○端子を外してください。

- 1. エンジンキーを抜きます。
- 2. 各セットの入・出力コードを確かめて接続します。
- 電源ハーネスのスピーカーコードを接続します。
- 4. 電源ハーネスをアースコード(黒)、バッテリー電源コード (黄)、アクセサリー電源コード(赤)の順に接続します。
- 5. 電源ハーネスのコネクターを本機に接続します。
- 6. 取り付け終了後に、バッテリーの()端子を接続します。
- 7. 本機のリセットボタン(8ページ)を押します。



2スピーカー時のスピーカー接続方法


(緑) <白/黒> (緑) <白> (億) <灰/黒> (橙) <灰> (青) 接続しません (青) <緑> (紫/黒> 接続しません



●スピーカーコードの⊕⊝端子を車のシャーシ などに接触させないでください。

(赤) <紫>

●複数のスピーカーコードの⊝端子を共通にし て接続しないでください。



取り付け

付属のトラスネジ($M5 \times 6$ mm)またはサラネジ($M5 \times 7$ mm)を6本使用して車両ブラケットなどに取り付けます。



● 取り付けには必ず付属のネジをご使用ください。

付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊されたり、発煙することがあります。また、短いネジを使用すると、本機が車両ブラケットなどから外れることがあります。


なお、取り付けネジはトラスネジが付属しています。車両に合ったネジをご使用く ださい。








取り付け前にCDで動作確認をする場合は、本機を水平な状態にして ローディング/ イジェクトを行ってください。





- 本機の取り付け角度は30°以下になるように取り付けてください。30°以上の角度で取り付けると音飛びの原因になります。
- 操作パネルを持って取り付け/取り外しをしないでください。 破損することがあります。





別売品のワイヤリングキットや取り付けキットを使用することにより、車にベストフィットした取り付けができます。キットは 取り付ける車種に応じて用意されています。詳しくはカタログをご覧ください。

保証とアフターサービス

保証について

●保証書

この製品には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間

お買上げの日より1年です。

修理を依頼されるときは

「Help ?Operation」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、サービスステーション、営業所にお問い合わせください。(別紙"ケンウッド全国サービス網"をご参照ください。)

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容がすべて消去されることがあります。あらかじめご了承ください。

● 保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買い上げの 販売店またはケンウッドサービスセン ター、サービスステーション、営業所 が修理させていただきます。ご依頼の 際は保証書をご提示ください。

本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は…

お買い上げの販売店またはケンウッド サービスセンター、サービスステーション、営業所にご相談ください。修理 によって機能が維持できる場合はお客 様のご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。)

● 持込修理

この製品は持込修理とさせて頂きます。

- ◆本機をお持ちになるときは、接続しているユニットも一緒にお持ちください。 (本機および一緒に持ち込まれるユニット内のディスクやテープはあらかじめ取り出してください。)
- 製品を修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

● 修理料金のしくみ(有料修理の場合は、つぎの料金が必要です。)

●技術料:故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

●部品代:修理に使用した部品代です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店またはケンウッドサービスセンター、営業所にご遠慮なくお問い合わせください。

仕様一覧

FMチューナー部

受信周波数範囲(周波数ステップ) 実用感度(S/N:30 dB) S/N 50 dB感度 周波数特性(±3.0 dB) S/N比 選択度(±400 kHz) ステレオセパレーション 76.0 MHz \sim 90.0 MHz (100 kHz) 9.3 dBf (0.8 μ V/75 Ω) 15.2 dBf (1.6 μ V/75 Ω) 30 Hz \sim 15 kHz 75 dB (MONO) 80 dB以上 40 dB (1 kHz)

▲AMチューナー部

受信周波数範囲(周波数ステップ) 感度 522 kHz \sim 1629 kHz (9 kHz) 28 dB μ

▶ カセットテーププレーヤー部

テープスピード ワウ & フラッター 周波数特性 (±3 dB) ステレオセパレーション S/N比 4.76 cm / 秒 0.08 % (WRMS) 25 Hz~22 kHz (70 μs) 40 dB (1 kHz) 60 dB (Dolby B NR OFF) 68 dB (Dolby B NR ON)

CDプレーヤー部

レーザーダイオ (D/A) ディジタルフィルター (D/A) D/Aコンパーター 回転 ワウ & フラッター 周波数特学 高調 波変化 第 S/N ダイナミックレンジン ステレオセパレーション GaAlAs(λ=780 nm) 8倍オーバーサンプリング 1 Bit 500~200 rpm (線速度一定) 測定限界以下 0.0 Hz~20 kHz (土1 dB) 0.01% (1 kHz) 93 dB (1 kHz) 93 dB 85 dB

オーディオ部

最大出力 定格出力 40 W × 4 26 W × 4 (4 Ω, 1kHz, 10%THD)

電源部

電源電圧 最大消費電流 14.4 V (11~16 V) 10 A

寸法・質量

埋込寸法(W×H×D) 質量(重さ) $178 \times 100 \times 155$ mm 2.3 kg

付属部品

電源ハーネス トラスネジ (M5×6mm) サラネジ (M5×7mm) セムスネジ (M4×8mm) 1本

※これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6

- ●商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター (東京) 電話(03)3477-2801 FAX(03)3477-5334 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-17-9 (大阪) 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22 受付時間 9:00~18:00(土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます)
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスステーション、サービスセンター、各営業所にご相談ください。